

# Exterior Wood Cleaner



## Rimuove lo sporco e le macchie

Exterior Wood Cleaner è stato sviluppato per la pulizia accurata di tutti i tipi di superfici in legno, come terrazze, mobili da giardino, recinzioni, tettoie, porte e finestre. Il prodotto dissolve rapidamente ed efficacemente lo sporco, assicurando così una superficie ottimale per il trattamento successivo.

- Rimozione efficace di sporco e grasso
- Prepara la superficie per il trattamento successivo
- Facile da usare
- Ideal for all species of wood

## Are di applicazione

Per legno nuovo e vecchio. Ideale per superfici come mobili da giardino, terrazze, recinzioni, tettoie, finestre telai di finestre, porte e carport. Può essere usato anche su muratura e calcestruzzo.

## Uso

### Preparazione

Il trattamento deve essere eseguito solo in condizioni di tempo asciutto. Evitare la luce diretta del sole e l'eccessivo calore.

### Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

### Trattamento

Mescolare Exterior Wood Cleaner con acqua in un rapporto di 1:2 - 1:10, a seconda di quanto è sporco il legno. Applicare il detergente in uno strato uniforme, usando un pennello o un ugello a spruzzo. Lasciare agire il detergente per cinque minuti. Strofinare nella direzione longitudinale della venatura del legno con una spazzola a setole rigide, finché la superficie è pulita. Raccomandiamo WOCA Silicium Carbide Brush o Outdoor Scrubbing Brush per i migliori risultati. Ripetere se necessario. Sciacquare la superficie con abbondante acqua e lasciare asciugare il legno per un minimo di 24 ore

### Nota

Exterior Wood Cleaner può essere usato anche su muratura e cemento.

## Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura: 24-48 ore a 20°C

## Dati tecnici

**Dichiarazione:** Inferiore al 5 %: tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici.

**Densità:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH:** pH 10-11

**Durata:** 3 anni

**Temperatura di applicazione:** +10-25°C, possibilmente con tempo nuvoloso

**Resa:** 10-50 m<sup>2</sup>/L

**Colori:** Incolore

**Pulizia degli utensili:** Usare acqua

**Conservazione:** +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

**Formati:** 1 L, 2.5 L

**Solvente:** Acqua

**Odore:** Leggero odore

**Rapporto di miscelazione:** 1:2 - 1:10, a seconda dello sporco del legno.

## Manutenzione e prodotti associati

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*